Bittel®酒店电话机的专利:

①一键通克隆编程, 专利号: 2003201215582
②信息灯直接提取留言, 专利号: 2003201165653
③忙音自动挂机, 专利号: 2004200388220
④双拨号电话, 专利号: 2004200531074
⑤客房电话机专用底托绳架, 专利号: 2005300940057

2005200865243

⑥重拨号码定时消失, 专利号: 2004200388235

安保可视电话机

Bittel HCD9888 (40) TSD-B-S

比特, 比较特

说

明

书

制 造:山东比特电子工业有限公司

地 址:山东省日照市日照北路1号

总 机: 0633-2212188

售 后: 0633-2212135

传 真: 0633-2212132 邮编: 276800

网 址: www.bittelcom.com

E-mail: sales@bittel.com.cn

山东比特电子工业有限公司

IS014001 环境管理体系 IS09001 质量管理体系认证企业

HCD9888(40)TSD-B-S 使用说明书


该酒店话机可实现来电显示功能,此功能需用户向电信局申请开通来电显示业务。同时可以实现实时图像显示功能。话机技术指标符合国标 GB/T 15279-2002《自动电话机技术条件》,同时符合《固定电话网主叫识别信息传送技术要求及测试方法》YD/T1277.1-2003。采用专业软件和专用集成电路设计,配合程控交换机可实现多项特殊服务,并可与多种制式交换机配接使用。为了您能更好地使用本话机,使用前请仔细阅读使用说明书。

一、主要功能特点

- 1、FSK/DTMF 双制式双线路来电显示,FSK 自动校时功能;来电号码、姓名、日期、时间及记录序号全屏显示。
- 2、门铃呼叫功能及彩色 TFT 液晶图像实时显示。
- 3、预拨号——不超过32位,摘机自动拨出,用DEL键删除修改。
- 4、号码回拨——自动区分内外线号码,智能添加出局号、长途码。
- 5、SET(设置)键——菜单功能设置键及号码存储键。
- 6、OUT(去电)键——去电查询键。
- 7、UP(上翻)键——来电上翻查询键;菜单设置时为上调键。
- 8、DOWN(下翻)键——来电下翻查询键;菜单设置时为下调键。

- 9、DEL(删除)键——预拨号、去电、来电删除;菜单设置内容清除。
- 10、RINGER 铃声开关——调节振铃音量的高、低、关。
- 11、助听兼容手柄。
- 12、手柄绳插座——连接手柄与主机的模块化插座。
- 13、速拨键——常用号码单键速拨或增加特殊功能(最长32位)。
- 14、VOL(音量)键——手柄、免提音量三级调节键。
- 15、REDIAL (重拨) 键——最后一组号码自动重拨 (最长 64 位), 挂机 后 5 分钟号码自动消失。
- 16、FLASH(挂断)键——常规可执行 600ms 的挂断。
- 17、R键——常规可执行 100ms 的挂断,配合交换机可实现特殊功能。
- 18、HOLD(保持)键——使在线通话者处于暂时等待状态(带指示灯)。
- 19、PAUSE (暂停) 键——在存储号码间插入 3 秒的暂停。
- 20、SPKR(免提)键——免提通话功能。
- 21、MUTE (闭音)键——使话机手柄或免提发送关闭(带工作指示灯)。
- 22、MON(监控)键——实时图像显示开关键,实现视频监控功能。
- 23、信息灯——振铃和信息提示。
- 24、忙音自动挂机功能。


二、功能示意图




1、手柄绳插座 2、音量键 3、FLASH 键 4、数字键 5、数据线插座 6、话 机线插座 7、振铃开关 8、电源插座 9、TFT 彩色液晶屏 10、UP 键 11、SET 键 12、OUT 键 13、DEL 键 14、DOWN 键 15、纸片 16、蒙片 17、速拨键 18、REDIAL 键 19、MON 键 20、监控指示灯 21、SPKR 键 22、免提指示灯 23、MUTE 键 24、PAUSE 键 25、信息灯 26、R 键 27、HOLD 键

三、安装方法

1、数据线连线方法





Door Bell/phone(Outside room) Power & Av Adaptor

如上图示,将随机所附的六芯直线一端连接到话机前方的 DATA 插座,另一端连接到视频转接盒的 DATA 插座;然后按照上图所示的连线方法分别将墙壁内视频线、电源线、开关控制线(四芯 15 米)与摄像头、门铃开关正确连接,最后将随机配带的 DC12V(1000mA)电源(插头为内正外负)连接至话机前端的电源插座。

- 2、然后连接外接电源,将随机附带的 12V/1000mA 电源变压器插头插到 话机电源插口,然后将变压器插到 220V 市电上。此时话机显示屏会自动 扫描摄像头是否连接如摄像头已经连接屏幕会显示实时图像画面,最后 会变成蓝屏或者直接按 MON 键也可以进入蓝屏背景显示。如话机没有连接摄像头,则显示屏会显示黑屏然后再进入蓝屏界面。
- 3、最后进行电话线的连接,将2米四芯直线一端连接到话机前方的TOTEL插座,另一端连接到墙壁标准电话线插座;将手柄绳一端连接至手柄插座,另一端连接至座机左侧插座。

四、使用方法

话机功能部分

1、 摘机:

在话机线路空闲状态下,可以采用以下两种方式之一实现摘机:

a. 提起手柄

b. 按 SPKR 键

注: 以下所说的摘机均指上述两种方式之一。

- 2、挂机:如果想结束正在进行的通话,可以采用以下两种方式之一挂机:
- a. 如果话机正处在手柄通话状态,放回手柄即可挂机。
- b. 如果话机正处在免提通话状态,按 SPKR 键结束通话。

注: 以下所说的挂机均指上述两种方式之一。

3、打电话:

摘机, 听到拨号音后, 即可拨号。通话完毕, 挂机完成通话。

4、接听电话:

来电振铃时,话机下部的信息灯伴随闪亮。摘机,进入通话。

- 5、**调整通话音量**: 电话处于手柄(或免提)通话状态时,按主机上的 VOL 键▲端音量在"低-中-高"间转换; 按 VOL 键▼端音量在"高-中-低"间转换。手柄状态挂机后恢复到低档,免提状态保持当前状态。
- 6、手柄通话、免提通话的互相转换:
 - a. 手柄转免提: 手柄通话时, 按 SPKR 键后放回手柄即可。
 - b. 免提转手柄: 免提通话时, 提起手柄即可。
- 7、**号码重拨**: 摘机后按 REDIAL 键,即可将上次所拨号码重拨出去; 挂 机 5 分钟后最后一组号码自动消失。

8、保持的启动及解除

摘机状态下,按下 HOLD 键 (同时相应指示灯亮),正在通话的线路即处于保持状态,再次按 SPKR 键或手柄挂机、摘机一次,即可解除保持重新回到通话状态。若用并机电话接听,则并机摘机后,本机保持状态自动解除并挂机。

9、MUTE 功能

在通话过程中,按一次该键可关闭手柄或免提送话,同时指示灯亮; 再次触发该键即可进行正常通话,同时指示灯熄灭。

10、号码存储

话机挂机时存储,按欲存入的号码,若需要时可键入PAUSE或FLASH, 再按SET键,然后按速拨键(M1~M14)。挂机状态时,按相应速拨键可 以查看存储的号码(如无内容显示屏显示 END LIST 字样),此时摘机可 将该号码拨出;摘机状态时,按任意一速拨键,可直接将其存储号码拨出。 11、**信息灯**——在来电振铃或有留言信息时,信息指示灯会以不同的闪 烁信号进行提示。

12、设置振铃音量

可通过话机前端的铃声开关来设置振铃声音的高、低、关。

13、忙音自动挂机功能

通话完毕后若没有正确挂机,本话机可在收到线路忙音信号一段时间内自动挂机,保证来电的再次呼入。

14、去电来电号码查询及清除

挂机状态下,按 OUT 键查询去电号码,按 DEL 键逐个删除。 挂机状态下,按 UP 或 DOWN 键查询来电号码,按 DEL 键逐个删除; 摘机状态下,按 UP 或 DOWN 键进入来电查询状态,长按 DEL 键清除 所有来电。

15、来电显示及号码回拨

话机首次上电后,第一次收到来电显示信号时,会自动识别并记忆 FSK 或 DTMF 来电制式;如首次收到为 DTMF 制式信号,可以接收 FSK 制式信号!否则要改变来电显示的制式,必须使话机断电几分钟后再重新上电。

可实现来电号码显示定时(时间长度可通过菜单设置)消失;新来电、号码重复、号码保密、号码出局、信箱等状态指示。来电显示姓名、号码可达 16 位,容量为 48 组;去电号码可达 24 位,容量为 12 组。

来电号码回拨时,按一次 REDIAL 键,不超过 6 位的按原号码回拨;超过 6 位的,在号码前自动加拨出局号;快速连按两次 REDIAL 键,在号码前自动加拨出局号和长途码。

16、菜单设置

挂机状态下,按 SET 键进入设置菜单,修改完成后按 SET 键确认并自动进入下一个设置项,摘挂机时自动退出。

- 1)显示屏亮度调节: 屏幕显示 "BRIGHTNESS", 按 UP 或 DOWN 键调节显示 屏亮度, 共 9 级。
- 2) 显示屏对比度调节: 屏幕显示 "CONTRAST", 按 UP 或 DOWN 键调节显示屏对比度, 共 9 级。
- 3)、显示屏背光亮度调节: 屏幕显示"BACKLIGHT", 按 UP 或 DOWN 键调节显示屏背光亮度, 共 9 级。
- 4)显示屏饱和度调节:屏幕显示"SATURATION",按 UP 或 DOWN 键调节显示屏饱和度,共9级。
- 5) 本地区号设置: 屏幕显示 "LOCAL CODE", 直接用数字键输入区号, 输入过程中可按 DEL 键清除内容。长度不超过 6 位。
- 6) 出局号设置: 屏幕显示 "PBX CODE", 直接用数字键输入出局号,输入过程中可按 DEL 键清除内容。长度不超过 2 位。
- 7)长途码设置: 屏幕显示 "LONG CODE", 直接用数字键输入长途码,输入过程中可按 DEL 键清除内容。长度不超过 2 位。
- 9)来电号码显示时间设置: 屏幕显示 "CID TIME 30 S", 按 UP 或 DOWN 键调节, 共三种选择, 分别是 ON、10S、30S。

可视显示部分

- 1、 监控(MON)键的使用: 触发一次该键,可以使摄像头和话机显示屏 开始工作,可以实时显示动态画面,90 秒后摄像头和显示屏自动关闭。
- 2、门铃开关的使用: 触发一次开关, 话机将响门铃音乐, 同时摄像头

开始工作,室内可以在话机显示屏上观看到室外的动态画面(如需关闭可以直接按 MON 键将画面关闭);90 秒钟后画面自动关闭。

3、显示屏显示在无任何操作状态下, 2~3 分钟以后会自动进入待机模式,显示亮度自动变暗。提手柄或按 SPKR 键可激活显示。

五、安装注意事项

- 1、电话机应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。
- 2、防火、防泼溅、防震,避免与酸碱或酒精及其它有机化合物接触。
- 3、使用话机的按键和叉簧开关时,应用力均匀,不宜用力过猛过快,以确保话机正常运行,延长使用寿命。

六、常见故障处理及注意事项

1、电话有时工作不正常,是因使用不当或其它原因造成,常见故障及检查方法如下:

| 故障现象 | 检查点 |
|-----------|------------------|
| 振铃音量小或无声音 | 检查话机振铃开关档位是否合适 |
| 免提音量小 | 检查音量调节是否合适 |
| 不开机 | 检查电话线路是否连接好 |
| 监控时显示屏黑屏 | 电源供电是否正常; 检查摄像头及 |
| | 各连线是否连接好 |
| | |

2、当您的话机发生故障时,请按以上所列检查处理,最后确定为话机故障后,不要自行拆卸(否则不享受三包服务),请按三包凭证到指定维修点维修。

七、包装明细

1、电话主机 1 2、手柄 1 3、手柄绳 1 4、四芯直线 2 5、12V(1000mA) 电源 1 6、使用说明书 1 7、三包凭证 1 8、六芯直线 1 9、摄像 头1 10、视频转接盒1 11、视频线1 12、电源线1 13、门铃开关1 感谢您对本公司产品的信赖,我们将竭诚为您服务

比特,比较特别